Farewall de Sofware com roteamento

Um firewall é um dispositivo de segurança de rede de hardware ou software que monitora todo o tráfego de entrada e saída com base em um conjunto definido de regras de segurança. Ele aceita, rejeita ou descarta esse tráfego específico.

- •Aceitar : Permitir tráfego.
- •Rejeitar : Bloqueia o tráfego, mas responde com "erro alcançável".
- •Descartar: Bloqueia tráfego sem resposta. O firewall estabelece uma barreira entre redes internas seguras e redes externas não confiáveis, como a Internet.

Etapas para configurar e verificar o firewall no Cisco Packet Tracer:

Etapa 1: primeiro, abra a área de trabalho do Cisco Packet Tracer e selecione os dispositivos fornecidos abaixo:

Itens	Dispositivo	Nome do modelo	Quantidade
1	Computador	Computador	6
2	Servidor	PT-Servidor	1
3	Roteador	Router-PT-Empy	1
4	Swuitch	Switch-PT-Empy	

Configuração da Rede-Dispositivos

Itens	Disposistivo	Endereço IPv4	Máscara de sub-rede	Gateway
1	Servidor	10.10.10.2	255.0.0.0	
		FastEthernet0/0: 172.16.0.1	255.255.0.0	
2	Roteador	FastEthernet1/0: 192.168.0.1	255.255.255.0	
		FastEthernet2/0: 10.10.10.1	255.0.0.0	
3	PC0	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
4	PC1	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1
5	PC02	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.0.1
6	PC03	172.16.0.3	255.255.0.0	172.16.0.1

Em seguida, crie uma topologia de rede conforme mostrado abaixo na imagem. Use um cabo de conexão automática para conectar os dispositivos uns aos outros.


Rede B: 192.168.0.0/24 ICMP= NO PC0 FTP = NO WEB=SIM DNS=SIM Rede: A 10 0 0 0/8 Switch-PT-Empty Switch0 Router-PT-Empty Server-PT Router7 Rede C: 172.16.0.0/16 Switch-PT-Empty ICMP= SIM FTP = SIM Switch1 WEB=NO DNS=NO

Etapa 2 : configure os PCs (hosts) e o servidor com endereço IPv4 e máscara de sub-rede de acordo com a tabela de endereçamento IP fornecida acima.

- •Para atribuir um endereço IP no PC0, clique em PC0.
- •Depois, vá para a área de trabalho e depois para a configuração de IP e lá você verá a configuração de IPv4

PC-PT PC-03


- •Preencha o endereco IPv4 e a máscara de sub-rede.
- •Repita o mesmo procedimento com o servidor, porém observe que os Pcs estão em uma redes diferentes assim como o servidor.



Atribuindo um endereço IP usando o comando ipconfig, ou também podemos atribuir um endereço IP com a ajuda de um comando

- •Vá para o terminal de comando do PC.
- •Em seguida, digite iPConfig <endereço IPv4><máscara de sub-rede><gateway padrão> (se necessário).
- •Exemplo: ipconfig 192.168.0.2 255.255.255.0

Etapa 3: configure as interface do roteador conforme IP de de cada rede no qual ele se encontra conectado. Veja a figura abaixo:




Etapa 4 : Configurar o firewall em um servidor, bloqueando pacotes ICMP e FTP e permitindo o navegador da web via IP e DNS na rede 192.168.0.0/24.


Configurar o firewall em um servidor, permitindo os $\,$ pacotes ICMP e FTP e bloqueando $\,$ o $\,$ navegador da web via IP e DNS na rede $\,$ 172.16.0.0/16

Faça as configurações conforme as regras de permissão e bloqueio estabelcidas .


- •Clique em server0 e vá para a área de trabalho.
- •Em seguida, clique em firewall IPv4.
- •Ative os serviços.
- •
- .
- •
- •
- •
- .



- •Primeiro, negue o protocolo ICMP e FTP defina o IP remoto como 192.0.0.0 e a máscara curinga remota como 0.255.255.255.
- •Em seguida, permita o protocolo WEB defina o IP remoto como 192.0.0.0 e a máscara curinga remota como 0.255.255.255. remote port ANY e local Port 80
- •Em seguida, permita o protocolo DNS defina o IP remoto como 192.0.0.0 e a máscara curinga remota como 0.255.255.255. remote port ANY e local Port 53
- •Em seguida configure, permita o protocolo FTP defina o IP remoto como 172.16.0.0 e a máscara curinga remota como 0.0.255.255 e local port 21.
- •E adicione-os.
- ·Faça as demais configurações.





Veja a figura abaixo:



Etapa 5: Verificar a rede executando ping no endereço IP do PC1.

- •Usaremos o comando ping para fazer isso.
- •Primeiro, clique em PC1 e depois vá para o prompt de comando.
- •Em seguida, digite ping <endereço IP do nó de destino>.
- •Faremos ping no endereço IP do servidor0.
- •Como podemos ver na imagem abaixo, não estamos recebendo respostas, o que significa que os pacotes estão bloqueados.





Testando servidor firewall via DNS.

